




FOGÃO FORNO ÚNICO



Forno a gás: Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

FOGÃO DUPLO FORNO



Forno elétrico: Localizado na parte superior do fogão. Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

A posição inicial (65) tem a função de **MANTER AQUECIDO**, e não é indicada para assamentos. A luz vermelha a direita indica que o forno está ligado.



Forno a gás: Localizado na parte inferior do fogão. Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

FOGÃO FORNO ÚNICO - TOUCH TIMER



Função



Iniciar



Cancelar



Programar o Timer

Ao término do tempo programado soa um sinal sonoro.

Somente modelos com Touch Timer

W11307955



ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

ACENDIMENTO DAS BOCAS

Pressione e gire os botões na temperatura máxima e, ao mesmo tempo, acione a tecla **fáscia**.

ACENDIMENTO DO FORNO

Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a **temperatura máxima** e acione a tecla **fáscia**. Mantenha-o pressionado por 10 segundos nessa temperatura para que a chama permaneça acesa.

Pressione e gire 10 segundos

Mesa de aço



Mesa de vidro



Atenção:

Se a chama apagar, **aguarde 1 minuto** para dissipar o gás e repita o processo.

VIDRO REMOVÍVEL

Seu produto possui um sistema de fácil remoção do vidro do forno para limpeza.

BRASTEMP