



FOGÃO DE PISO FORNO ÚNICO TOUCH TIMER



Função

- Iniciar
- Cancelar
- Programar o Timer

Ao término do tempo programado soa um sinal sonoro

FOGÃO DE EMBURIR FORNO ÚNICO



Função

- Iniciar
- Timer Gás
- Aumentar Temperatura/Timer
- Cancelar
- Luz do forno
- Diminuir Temperatura/Timer

Timer gás (apaga a chama)
Lembre-se de retornar o botão para a posição inicial após o término da função timer
O forno precisa de energia elétrica para funcionar. Em caso de queda de energia o forno desliga automaticamente

FOGÃO DUPLO FORNO



Função

- Iniciar
- Luz do forno
- Aumentar Temperatura/Timer
- Cancelar
- Travar painel
- Diminuir Temperatura/Timer

FORNO ELÉTRICO

Função

- Menu forno elétrico
- Timer Elétrico
- Temperatura

Timer gás (apaga a chama)
Lembre-se de retornar o botão para a posição inicial após o término da função timer
O forno precisa de energia elétrica para funcionar. Em caso de queda de energia o forno desliga automaticamente

W11199319



ACENDIMENTO SUPER AUTOMÁTICO

ACENDIMENTO DAS BOCAS

Pressione e gire os botões na posição (★).

ACENDIMENTO DO FORNO

Com a porta do forno **aberta**, pressione e gire o botão do forno até a posição (★) mantenha-o pressionado por 10 segundos para que a chama permaneça acesa.

Pressione e gire
10 segundos



Atenção:

Se a chama apagar, **aguarde 1 minuto** para dissipar o gás e repita o processo.

VIDRO REMOVÍVEL

Seu produto possui um sistema de fácil remoção do vidro do forno para limpeza.

BRASTEMP