Dicas

RECIPIENTES ADEQUADOS PARA USO EM MICRO-ONDAS

- Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Utilize somente utensílios próprios para uso em Micro-ondas.
- Não cubra todo alimento com papel alumínio. Isso pode danificar o Micro-ondas devido à geração de faíscas.
- Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser lisos, sem nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa recomendação não for seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando o aparelho.
- Não é recomendável o uso de utensílios metálicos no Micro-ondas. Pode-se utilizar papel alumínio apenas para proteger pequenas partes do alimento como, por exemplo, extremidades da coxa do frango. Nesse caso, nunca deixe que o metal fique a menos de 5 cm das paredes internas do forno Micro-ondas. Se essa recomendação não for seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando o aparelho.
- Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, verifique constantemente o forno devido à possibilidade de incendiar-se.
- Os recipientes de plástico devem ser apropriados para uso em Micro-ondas.
- Não coloque materiais como tecido, jornal e papel comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, danificando o aparelho.
- Na função **Air Fryer**, utilizar somente a Bandeja Air Fryer para cozimento. É ela que garante a devida distribuição de ar quente em sua comida.
- Nunca utilize a Bandeja Air Fryer na função **Micro-ondas**.
- Nas funções **Grill** e **Convecção**, dê preferência para utilização da Bandeja Air Fryer. Além disso, utilize apenas recipientes de vidro nestas funções, nunca use plástico.

TÉCNICAS PARA COZINHAR EM MICRO-ONDAS

- Posição dos alimentos: procure sempre arrumar os alimentos em forma circular, deixando o centro vazio, formando um anel na borda do prato. Alguns alimentos precisam ser mexidos, virados ou reajeitados nos recipientes. Os de tamanho médio ou grande devem ser virados de lado para acelerar o cozimento mais uniforme ou mexidos das bordas para o centro e vice e versa, uma ou duas vezes.
- Cozimento lento: o uso de potências menores permite uma melhor distribuição do calor nos alimentos e faz com que os cremes mantenham a sua cremosidade e que as carnes mais duras amoleçam.
- Uso de tampas: os alimentos cozidos com tampa no fogão (por exemplo, sopa) geralmente devem ser cozidos com tampa também no Micro-ondas. Use a tampa do recipiente ou improvise uma tampa com um prato. Isso retém o vapor e acelera o cozimento.
- Uso de toalhas de papel: pode-se usar toalha de papel para absorver o vapor (por exemplo, pães, salgadinhos e frango, quando se deseja que eles fiquem mais sequinhos) ou para evitar respingos e absorver gorduras (por exemplo, de bacon ou de linguiça).

Manutenção

FAZENDO A LIMPEZA DO MICRO-ONDAS

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Contaminação do Alimento

Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico.
Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis longe do seu produto.
Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.

Não seguir estas instruções pode gerar uma intoxicação alimentar e risco à sua vida.

Para garantir a conservação de seu Micro-ondas Brastemp, limpe-o sempre que necessário. Para isso, siga as instruções a seguir:

1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Internamente, use somente um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Nunca jogue água dentro do forno.
3. Para a limpeza do gabinete e porta, use um pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, use um pano somente umedecido em água e, para finalizar, seque utilizando um pano seco ou papel toalha. O painel de controle deverá ser limpo apenas com um pano seco ou papel toalha.
4. Limpe o prato giratório e nunca coloque-o diretamente sobre a água fria logo após o término do cozimento. O choque térmico pode causar o trincamento e até a quebra do prato giratório.

Limpeza do suporte para alimentos
Limpe o suporte para alimentos com esponja macia e detergente neutro.

Importante

- Nunca utilize produtos abrasivos, sabão em pasta ou removedores, evitando danos ao produto.
- Limpe imediatamente qualquer líquido ou alimentos derramados dentro do forno para evitar manchas.
- Limpe a cavidade após o preparo de alimentos que deixem resíduos de gorduras, molhos e pipocas, para garantir maior tempo de vida do produto e evitar problemas de manchas ou amarelamento no interior do forno de Micro-ondas.
- Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma pequena jarra de água com algumas rodelas de limão por, 3 a 4 minutos, na potência máxima. O vapor gerado durante o aquecimento ajudará a amolecer a sujeira e também a eliminar odores do interior do forno.
- Não manter o forno em boas condições de limpeza pode causar a deterioração das superfícies que podem adversamente afetar a vida útil do aparelho, possibilitando uma situação de risco.
- O forno Micro-ondas deve ser limpo regularmente e restos de alimentos devem ser removidos.
- Não utilizar vaporizador para realizar a limpeza.

Questões ambientais

EMBALAGEM

A Brastemp procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

Diagnóstico dos principais problemas

PROBLEMA	VERIFIQUE
O forno não liga	• Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado. • Se a tomada está com defeito. • Se há falta de energia elétrica na sua residência.
O display está aceso, mas o forno não funciona	• Se a porta está bem fechada. • Se o tempo de cozimento foi programado. • Se a tecla **INICIAR/+30 seg** foi acionada. • Se o suporte e o prato giratório estão no lugar. • Se não está com a trava de segurança da porta acionada.
Cozimento incompleto	• Se foi selecionada a potência adequada. • Se foi programado o tempo de cozimento suficiente. • Se o alimento foi colocado na posição correta. • Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto. • Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária. • Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno. • Se as saídas de ar estão obstruídas.
Estalos e faíscas ao utilizar a função **Micro-ondas**	• Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito próximo às paredes do forno (distância mínima de 5 cm). • Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede do forno (distância mínima de 5 cm). • Se a embalagem utilizada contém clips ou grampos de metal. • Se o alimento está embalado em papel reciclado. • Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.
Ocorrências especialmente normais	• Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido. • Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (saídas de ar). • Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima (900 W). • Prato giratório alternando o sentido do giro. • Aquecimento da parte externa do gabinete, principalmente a superior, durante e após o uso. • Estalos durante o cozimento.
Oscilação de tensão	• A oscilação de tensão da rede, ocorrida principalmente nos horários de pico, bem como a quantidade e qualidade dos alimentos, podem afetar o resultado obtido quando da utilização das funções do forno.

Dados técnicos

	BMC29ARANA	BMC29ARBNA	BMC29AEANA	BMC29AEBNA
Dimensões Externas do Produto (altura x largura x profundidade) em mm	300x539x462	300x539x462	300x539x462	300x539x462
Dimensões do Produto Embalado (altura x largura x profundidade) em mm	385x608x568	385x608x568	385x608x568	385x608x568
Peso Líquido (kg)	19	19	19	19
Peso do Produto Embalado (kg)	21	21	21	21
Volume da Cavidade (litros)	29	29	29	29
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência da Rede (Hz)	60	60	60	60
Frequência de Operação (MHz)	2450	2450	2450	2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V)	108–132	198–242	108–132	198–242
Chave Disjuntora Térmica (A)	20	12	20	12
Potência Útil - Micro-ondas (W)	900	900	900	900
Potência no Modo Micro-ondas (W)	1400	1400	1400	1400
Potência no Grill (W)	1350	1050	1350	1050
Potência Convecção (W)	1650	2100	1650	2100

Fale com a Brastemp

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de Relacionamento Brastemp. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do seu produto. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta que contém o logotipo da Brastemp, localizada na parte inferior do seu Micro-ondas.

Consulte o site **www.brastemp.com.br** para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso Call Center: **3003-0099** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-970-0999** (demais localidades).
Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.

BRASTEMP
Rede de Serviços

REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP
• Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
• Peças originais
• Atendimento em horário comercial

Termo de Garantia

O seu Micro-ondas Brastemp garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia contratual, concedida pela Whirlpool S.A.;

Para eventuais consertos, o consumidor deverá levar seu produto até uma assistência técnica autorizada.
A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a Rede de Serviços Brastemp, a Whirlpool S.A., ou quem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução de reparos durante a vigência da garantia. Durante o período de vigência da garantia, se os defeitos constatados forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data do chamado. Se o produto não apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado, será cobrada a taxa de visita técnica.

Tabela de Componentes com garantia até 03 (três) meses:	
Categoria	Componentes
Micro-ondas	Prato, Guia do Prato e Roldana

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor quanto a utilização do produto, bem como do acessório que acompanha o produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas, oscilação de energia, pressão de água e/ou gás não forem compatíveis com as ideais recomendadas no Manual do Produto;
- Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes do conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Brastemp;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

- O deslocamento do consumidor até a assistência técnica para eventuais consertos;
- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Brastemp, ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos mencionados no Manual do Consumidor;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A., salvo os especificados para cada modelo no Manual do Consumidor;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, pressão de água, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência, pressão de água e objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);
- Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS QUE FORAM OCASIONADOS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO CREDENCIADOS PELA WHIRLPOOL). No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega.

- Defeitos estéticos (riscados ou amassados, manchados ou amarelados) e/ou com falta de peças em produtos de saldo ou mostruário. Estes têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não descriminados em sua nota fiscal de compra.
- Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:
  - Instalação em ambiente de alta salinidade;
  - Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza);
  - Exposição e/ou contato do produto a substancias ácidas ou alcalinas;
  - Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no Manual do Consumidor ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia contratual não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela Whirlpool S.A. divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, o suporte metálico que acompanha o produto, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Peças com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.
ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

BRASTEMP

www.brastemp.com.br
Imagens meramente ilustrativas

W11731992 Rev. A 12/2024

BRASTEMP

MANUAL DO PRODUTO

MICRO-ONDAS
BMC29A

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo de seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode:
Acessar o site **www.brastemp.com.br/assistencia**, através de seu computador ou smartphone.
Decodificar o QR Code ao lado:
1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmera;
3. Aguarde a decodificação;
4. Acesse a página.

Ligar para 3003-0099 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0999 (demais localidades). Se preferir, entre em contato pelo Whatsapp: (11) 98699-3134.

Segurança

A SUA SEGURANÇA E A DE TERCEIROS É MUITO IMPORTANTE.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

⚠ Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

⚠ PERIGO — **Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.**

⚠ ADVERTÊNCIA — **Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.**

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA, LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

- Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico.
- Leia atentamente este manual antes de começar a operar o Micro-ondas.
- A instalação do Micro-ondas deve seguir as instruções descritas neste manual.
- **CUIDADO:** Se a dobradiça, o trinco ou a vedação da porta estiverem danificados não opere o seu Micro-ondas até que tenham sido reparados por pessoa treinada pela Brastemp.
- **CUIDADO:** É perigoso para qualquer pessoa não treinada, a tentativa de conserto do aparelho que exija a remoção de qualquer cobertura que faça proteção contra exposição à energia de micro-ondas.
- **CUIDADO:** Líquidos ou alimentos não devem ser aquecidos totalmente fechados, pois podem explodir.
- Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes e evite deixá-lo pendurado.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pela Brastemp pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.
- Evite passar o cordão de alimentação na parte traseira do produto, para não danificá-lo com o aquecimento do produto.
- Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto danificará o aparelho.
- Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
- Não utilize o Micro-ondas se o cabo de força, o plugue ou o próprio aparelho estiverem danificados. A fim de evitar riscos, entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp.
- Não utilize a **Bandeja Air Fryer** na função **Micro-ondas** por riscos de segurança e de danificar o produto.
- Ao retirar os alimentos de dentro do Micro-ondas, use sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. Os utensílios podem se aquecer durante o funcionamento do Micro-ondas.
- Cuidado ao retirar recipientes do Micro-ondas, pois o prato giratório pode deslocar-se ocasionando a queda.
- O forno de Micro-ondas é destinado a aquecer comidas e bebidas. Secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem levar ao risco de ignição, lesão ou fogo.
- Não utilize o forno para guardar utensílios, pães ou alimentos.
- Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas proximidades do Micro-ondas.
- Não utilize estabilizador ou "No-break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o Micro-ondas.
- Ao usar o Micro-ondas, se você observar fumaça, desligue o produto ou simplesmente retire o plugue da tomada. Mantenha a porta do Micro-ondas fechada para abafar qualquer chama.
- Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupção atrasada de bolhas, ou erupção tardia, entende-se a ebulição repentina do líquido devido às características do aquecimento por micro-ondas. Ao contrário do que ocorre quando aquecemos a água no fogão a gás ou num cooktop elétrico, no forno Micro-ondas não há formação das bolhas características da fervura. Apesar da ausência de bolhas, o líquido pode estar à temperatura de ebulição (100 °C) e pode vir a ter uma ebulição repentina quando o recipiente for manipulado para ser retirado do forno. Isto pode provocar respingos, que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe o líquido descansar por cerca de 30 segundos antes de retirá-lo do Micro-ondas. Tenha atenção também ao adicionar sólidos solúveis, como café, ao líquido muito quente.
- Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, batata, linguiça, salsicha, pimentão etc., devem ser perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso contrário esses alimentos poderão explodir.
- Ovos na casca ou inteiros não devem ser aquecidos em fornos de Micro-ondas, por serem suscetíveis à explosão, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado. Por esta razão, devem ser cozidos sem casca e com a gema furada. Mesmo os já cozidos devem ser cortados para serem reaquecidos.
- Alimentos com pouca umidade como o pão, amendoim etc., não devem ficar muito tempo dentro do forno, pois poderão incendiar-se.
- Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e ter as temperaturas verificadas antes de serem servidos às crianças. Se o calor não estiver bem distribuído no alimento, pode provocar queimaduras!
- Não coloque mamadeira com o bico no Micro-ondas, pois ela pode explodir devido ao entupimento do bico durante o processo de aquecimento.
- Não frite nada imerso em óleo ou gordura, pois é difícil controlar a temperatura nessas circunstâncias.
- Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na superfície das travas de segurança para não prejudicar a vedação do forno.
- Não coloque em cima do seu Micro-ondas objetos, utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem cair ao abrir a porta ou danificar o seu produto.
- Não coloque nenhum animal vivo no interior do Micro-ondas.
- Não recomendamos que sejam feitas caldas no Micro-ondas. Devido à altíssima temperatura que caldas e o açúcar cristalizado atingem, podem ocorrer danos nos acessórios ou em partes do produto.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.

W11731992_RevA_12-2024.indd 1
12/12/2024 08:27:00

Conhecendo seu produto

CONHECENDO SEU PRODUTO

1. Gabinete
2. Painel de Controle
3. Puxador da Porta
4. Visor da Porta
5. Saída de Ar

Imagem ilustrativa: alguns detalhes podem ser diferentes de acordo com o modelo do produto

DIMENSÕES DO PRODUTO

CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE

1. **Funções do Forno**
   Para selecionar as funções **Micro-ondas**, **Grill**, **Air Fryer**, **Convecção** ou **Combi**
2. **Teclas rápidas de receitas**
   Para selecionar rapidamente o preparo de batata frita, pipoca e pão de queijo, sem que seja necessário programar tempo, potência ou temperatura
3. **Descongelar**
   Para descongelar carne, frango ou peixe ou ainda programar a condição de descongelamento desejado (tempo/potência)
4. **Teclado numérico**
   Para inserir valores quando solicitado pela função utilizada
5. **Relógio**
   Para ajustar o horário
6. **CANCELAR/PAUSAR**
   Para ou cancela o funcionamento do Micro-ondas
7. **Tira Odor**
   Minimiza odores internos deixados pelo aquecimento de refeições
8. **Menu Gourmet**
   Seleção de receitas pré-programadas com tempo, potência e/ou temperatura pré-definidas
9. **Manter Aquecido**
   Para deixar alimentos já preparados aquecidos até o momento de servir
10. **Volume**
    Para ajustar os sons e bipes do seu Micro-ondas
11. **INICIAR/+30 seg**
    Para iniciar o funcionamento do forno depois que a programação foi inserida, para confirmar parâmetros selecionados no visor ou para adicionar 30 segundos ao tempo restante de cozimento

CONHECENDO OS SÍMBOLOS DE INDICAÇÃO NO DISPLAY

1. Indicador da função **Micro-ondas**
2. Indicador da função **Tira Odor**
3. Indicador da função **Manter Aquecido**
4. Indicador da função **Menu**
5. Indicador da interação **Virar**
6. Indicador da **temperatura em °C**
7. Indicador do **nível de potência em %**
8. Indicador da função **Descongelar**
9. Indicador do **peso da porção em gramas**
10. Indicador da função **Mudo**
11. Indicador da função **Relógio**
12. Indicador do **uso do suporte para alimentos**
13. Indicador da função **Air Fryer**
14. Indicador da função **Convecção**
15. Indicador da função **Grill**

NOTA: "Add Food" aparecerá em seu display quando for necessário adicionar algum alimento (a depender da receita escolhida).

Para saber mais sobre o seu produto como funções e instalação, acesse o QR code:

CONHECENDO O ACESSÓRIO BANDEJA AIR FRYER

Utilize a Bandeja Air Fryer para as funções **Air Fryer**, receitas especiais Batata Frita e Pão de Queijo, para aproximar os alimentos da resistência elétrica durante a utilização da função **Grill** e para permitir a circulação de ar na função **Convecção**. **NUNCA utilize a Bandeja Air Fryer em qualquer função que utilize a função Micro-ondas sob risco de danificação do seu forno**. Não se esqueça que, após utilização, sua bandeja estará em alta temperatura. Utilize luvas adequadas ou cubra sua mão com pano para retirar sua Bandeja Air Fryer do seu produto.

Instalação

ONDE DEVO INSTALAR?

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesão por Excesso de Peso

São necessárias pelo menos duas pessoas para mover e instalar o forno de Micro-ondas.

Não seguir esta orientação pode resultar em acidentes pessoais ou danos ao produto.

O Micro-ondas deve ser instalado:
- Em local bem ventilado.
- Em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do forno, dos utensílios utilizados e alimentos que serão preparados no Micro-ondas.
- Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação de calor (fogão, estufa etc.) e de umidade. A temperatura ambiente no local onde o forno estiver instalado não pode ultrapassar 35 °C.
- Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interferência do Micro-ondas.

Para obter o máximo rendimento do seu Micro-ondas:
- Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumentar o rendimento do aparelho e impedir o superaquecimento dos componentes do Micro-ondas. Caso contrário, o superaquecimento pode fazer com que o forno desligue sozinho.
- Certifique-se de que os pés do forno estão no local correto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a assegurar um fluxo de ar adequado.
- Este forno destina-se a ser instalado de forma independente ou em armário sem portas (gabinete) desde que possua um espaço de no mínimo 20 cm para a ventilação na parte superior e no mínimo 10 cm nas laterais e no fundo.
- As medidas dos espaços recomendados devem ser respeitadas para segurança e eficiência no funcionamento do produto.
- Não instale o seu Micro-ondas dentro de armários com portas (gabinete).

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.
Não remova o pino de aterramento do plugue.
Não use adaptadores ou T's.
Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Para instalar corretamente o forno Micro-ondas, verifique se a sua residência possui:
- Instalação elétrica adequada conforme as especificações técnicas fornecidas no final deste manual (ver "DADOS TÉCNICOS").
- Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com tensão correspondente à do Micro-ondas para ligar o aparelho.
- Disjuntores térmicos exclusivos para a tomada onde será ligado o Micro-ondas.
- Circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão de, no máximo, 10%.
- Aterramento conforme a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410 – Seção Aterramento.
- O aterramento do produto não deve ser feito ligando o fio terra ao neutro da rede elétrica ou a canos de água ou de gás.
- O forno deve ser ligado a um circuito de 20 A (127 V) ou 12 A (220 V). A instalação elétrica deve estar de acordo com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410.



INSTALAÇÃO DO MICRO-ONDAS

1. Retire as peças que vêm dentro do Micro-ondas.
2. Limpe a cavidade interna do Micro-ondas com um pano macio. (Para mais informações sobre os procedimentos de limpeza do forno Micro-ondas, ver "MANUTENÇÃO").
   Não retire esta proteção lateral pois a remoção causará danos ao produto.
3. Posicione o forno Micro-ondas no local de instalação.

ATENÇÃO: EVITE ACIDENTES

Faça o aterramento do produto.

Para modelos 127 V utilize uma tomada de 20 A, para modelos 220 V utilize uma tomada de 12 A.
As tomadas devem estar de acordo com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14136.

4. Monte o prato giratório da seguinte forma:
   - Posicione o suporte do prato giratório na parte inferior da cavidade.

   - Encaixe o suporte do prato giratório e coloque o prato sobre ele.
   - Com a mão, verifique se o prata está bem instalado no produto.

5. Conecte o plugue do Micro-ondas em uma tomada que deve estar de acordo com a tensão do aparelho (127 V ou 220 V).
6. Proceda o teste indicado a seguir – "Testando o Micro-ondas".

ATENÇÃO:

Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio ou sem o prato giratório. Isso poderá causar danos irreparáveis ao produto.

TESTANDO O MICRO-ONDAS

Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em caso de queda ou falta de energia elétrica, o display mostrará apenas "12:00". Caso deseje que o display do seu Micro-ondas mostre as horas, programe o relógio conforme procedimento de "ACERTANDO O RELÓGIO".
1. Abra a porta do forno.
2. Encha um copo com água limpa e fria e coloque-o sobre o prato giratório. Feche a porta do forno.
3. Aperte a tecla **INICIAR/+30 seg.** A luz do forno se acenderá e o Micro-ondas começará a funcionar na potência 900 W (máxima). O display marcará 30 segundos em contagem regressiva.
4. Para testar o sistema de segurança do seu Micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O Micro-ondas para de funcionar. Sempre que você quiser interromper temporariamente o funcionamento, sem cancelar a programação, abra a porta do forno.
5. Para retornar ao funcionamento normal, feche a porta do forno e aperte a tecla **INICIAR/+30 seg.** O Micro-ondas voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.
6. Para desligar o Micro-ondas aperte a tecla **CANCELAR/Pausar** 2 vezes. A luz do forno se apagará e a programação será apagada.

Importante

Após instalar, retire o plástico filme protetor do painel de controle.

Operação

ACERTANDO O RELÓGIO

1. Pressione a tecla **Relógio**.
2. O display mostrará "00:00" e os dígitos para inserir o hora estarão piscando. Utilize o teclado numérico para definir a hora.
3. Pressione **INICIAR/+30 seg** para confirmar a hora.
4. O display então mostrará os dígitos dos minutos piscando. Utilize o teclado numérico para inserir os minutos.
5. Pressione **INICIAR/+30 seg** para confirmar.

Importante

Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.

FUNÇÃO MICRO-ONDAS

Através dessa função você pode programar uma potência diferente de 100%:
1. Pressione a tecla **Micro-ondas**.
2. Selecione a potência desejada pressionando repetidamente a tecla **Micro-ondas** de acordo com a tabela abaixo:

NÍVEL	POTÊNCIA	EQUIVALE A
1	900 W	100%
2	810 W	90%
3	720 W	80%
4	630 W	70%
5	540 W	60%
6	450 W	50%
7	360 W	40%
8	270 W	30%
9	180 W	20%
10	90 W	10%

3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para confirmar.
4. Ajuste o tempo desejado e pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para confirmar.

Importante
- Se nenhuma potência for selecionada, o forno começa a funcionar na potência 900 W (máxima).
- Mesmo no caso do produto ainda estar funcionando, ao abrir a porta do forno o funcionamento é interrompido imediatamente. Se quiser que o forno continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar a tecla **INICIAR/+30 seg** novamente. Senão, basta apertar a tecla **CANCELAR/PAUSAR** e a programação é apagada.

DICAS PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS

Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência e tempos de seu Micro-ondas. Seu Micro-ondas possui 10 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. Veja a tabela de potências a seguir:

NÍVEL	USO	POTÊNCIA	EQUIVALE A
1	Ferver líquidos e cozimentos em geral	900 W	100%
2	Preparar refogados e carnes	810 W	90%
3	Reaquecer pratos prontos	720 W	80%
4	Preparar aves inteiras, bolos e tortas	630 W	70%
5	Preparar sopas e massas em camadas	540 W	60%
6	Descongelar pratos prontos	450 W	50%
7	Cozinhar lentamente carnes duras	360 W	40%
8	Descongelar alimentos em geral	270 W	30%
9	Amolecer/amaciar alimentos	180 W	20%
10	Amolecer manteiga, queijos e sorvetes	90 W	10%

FUNÇÃO GRILL

A função **Grill** serve para completar uma receita, grelhando, dourando e gratinando os alimentos.
1. Coloque o alimento já preparado/aquecido em um recipiente refratário de vidro ou cerâmica.
2. Coloque o recipiente em cima da Bandeja Air Fryer, no centro do prato giratório e feche a porta.
3. Pressione a tecla **Grill**.
4. Coloque o tempo desejado através do teclado numérico.
5. Pressione **INICIAR/+30 seg** para confirmar e começar o preparo.

ATENÇÃO:
- Jamais utilize recipientes plásticos nessa função.
- O uso inadequado de recipientes pode causar danos irreparáveis ao produto.

FUNÇÃO AIR FRYER

Através da função **Air Fryer** você pode preparar seus alimentos manualmente ou preparar receitas pré-programadas de forma mais saudável.
1. Pressione a tecla **Air Fryer**.
2. Selecione o preparo desejado apertando repetidamente a tecla **Air Fryer** (até o display mostrar a opção desejada) e em seguida pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para confirmar).
3. Selecione o peso (quando solicitado) pressionando a tecla **Air Fryer** repetidamente.
4. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para confirmar e iniciar o preparo.

NOTA: Em algumas receitas é possível que o produto pare e emita um bipe e o display mostre a sigla **Add Food** (adicionar alimento) ou acenda o icone de **Virar**. Quando isso acontecer, abra o produto:
- No caso de a sigla **Add Food** aparecer no visor, adicione o alimento.
- Quando o ícone de **Virar** estiver aceso no visor, vire o alimento.

Através da função **Air Fryer** manual você pode ajustar o tempo e temperatura que desejar:
1. Pressione a tecla **Air Fryer** uma única vez. No seu display aparecerá A01. Confirme a opção pressionando o botão **INICIAR/+30 seg**.
2. Selecione a temperatura desejada pressionando repetidamente a tecla **Air Fryer** (por padrão, a temperatura aparecerá no seu dispaly em 180°. A variação de temperatura é de 110 °C até 200 °C, com intervalos de 10 em 10 °C).
3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para confirmar.
4. Selecione o tempo através do teclado numérico.
5. Pressione **INICIAR/+30 seg** para confirmar e começar o preparo.

ATENÇÃO:
- Jamais utilize qualquer recipiente nessa função, pois apenas o **Bandeja Air Fryer** é apropriado para essa função.
- O uso inadequado de recipientes pode causar danos irreparáveis ao produto.

Veja abaixo as receitas pré-programadas e pesos disponíveis:

SELEÇÃO	RECEITA	PESO
A01	Manual	–
A02	Anéis de Cebola	200 g
A03	Coxinha de Frango	200 g, 300 g, 400 g, 500 g e 600 g
A04	Tulipa de Frango	200 g, 300 g, 400 g e 500 g
A05	Nuggets	150 g, 200 g, 250 g e 300 g
A06	Palitos de Queijo	200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g e 450 g
A07	Pão de Alho	400 g

FUNÇÃO CONVECÇÃO

A função **Convecção** disponibiliza um potente forno para você preparar alimentos que necessitam ser assados. Essa função é uma combinação das funções **Air Fryer** e **Grill**.

Convecção com preaquecimento
1. Pressione a tecla **Convecção**. Como padrão, seu display exibirá 180 °C.
2. Selecione a temperatura desejada pressionando a tecla **Convecção** repetidamente (a variação de temperatura é de 110 °C até 200 °C, com intervalos de 10 em 10 °C). Pressione **INICIAR/+30 seg** para confirmar a temperatura desejada.
   Uma animação irá aparecer no display. Para que o preaquecimento inicie, pressione novamente **INICIAR/+30 seg**., sem selecionar nenhum tempo de cozimento em seu teclado numérico. Após o preaquecimento, o produto emitirá um bipe.
3. Após finalizado o preaquecimento, selecione o tempo de cozimento através do teclado numérico e insira o alimento no forno, com cuidado para não se queimar.
4. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para começar o preparo.

Convecção sem preaquecimento
Se desejar, você pode pular o preaquecimento e seguir diretamente para o cozimento. Para isso, proceda da seguinte forma:
1. Pressione a tecla **Convecção**. Como padrão, seu display exibirá 180 °C.
2. Selecione a temperatura desejada pressionando a tecla **Convecção** repetidamente (a variação de temperatura é de 110 °C até 200 °C, com intervalos de 10 em 10 °C). Pressione **INICIAR/+30 seg** para confirmar a temperatura desejada.
   Uma animação irá aparecer no display.
3. Selecione o tempo de cozimento através do teclado numérico e insira o alimento no forno.
4. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para começar o preparo.

ATENÇÃO:
- Jamais utilize recipientes plásticos nessa função.
- É recomendado o uso da **Bandeja Air Fryer** ou de recipiente refratário adequado para uso em altas temperaturas. É permitido o uso de recipientes metálicos (formas) somente nesta função (Convecção).
- Utilize recipientes de dimensões que não encostem nas paredes do produto. O uso inadequado de recipientes pode causar danos irreparáveis ao produto.

FUNÇÃO COMBI

A função **Combi** é um sistema que combina **Micro-ondas** + **Grill** ou **Micro-ondas** + **Grill** + **Convecção**, de uma forma cíclica e alternada entre cada um deles. Você pode combinar as funções de três maneiras diferentes:
- **COMBI 1 (CO_1)** e **COMBI 2 (CO_2)**: Combina **Micro-ondas** e **Grill**
- **COMBI 3 (CO_3)**: Combina **Micro-ondas**, **Grill** e **Convecção**

Seleção da função CO_1 e CO_2
A diferença entre **COMBI 1** e **COMBI 2** está na proporção do tempo de cocção entre **Micro-ondas** e **Grill**, conforme abaixo:

	PROPORÇÃO TEMPO DE COCÇÃO		
COMBI	MICRO-ONDAS	GRILL	USE PARA
CO_1	30%	70%	Preparos mais delicados como frutas/legumes gratinados.
CO_2	55%	45%	Preparo que necessitem de um maior tempo de cocção ao tempo de assamento, como pudins, omeletes, batatas assadas e aves e batatas gratinadas.

1. Pressione a tecla **Combi** uma vez para selecionar a função **CO_1**, pressione 2 vezes para selecionar **CO_2**. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para confirmar.
2. Selecione o tempo de cozimento através do teclado numérico e insira o alimento no forno.
3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para começar o preparo.

Seleção da função CO_3
Você pode utilizar a função **Combi CO_3** quando desejar combinar **Micro-ondas**, **Grill** e forno (**Convecção**).
1. Pressione a tecla **Combi** três vezes para selecionar a função **CO_3**. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para confirmar.
2. Pressione repetidamente a tecla **Combi** para selecionar a temperatura (forno com convecção).
   NOTA: A variação de temperatura na **CO_3** é de 110 °C, 140 °C, 170 °C e 200 °C.
3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para confirmar.
4. Selecione o tempo de cozimento através do teclado numérico e insira o alimento no forno.
5. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para começar o preparo.

ATENÇÃO:
- Jamais utilize recipientes plásticos nessas funções.
- Não utilize a Bandeja Air Fryer neste caso. Seu uso durante a função Micro-ondas pode danificar seu forno.

FUNÇÃO TIRA ODOR

Essa função permite suavizar os odores provenientes da preparação de alimentos no interior do forno.
1. Abra a porta do Micro-ondas e certifique-se de que o aparelho está vazio.
2. Feche a porta, pressione a tecla **Tira Odor** e logo após a tecla **INICIAR/+30 seg**. Assim a função iniciará automaticamente.
3. Aguarde o fim do programa, ou aperte a tecla **CANCELAR/PAUSAR** a qualquer momento para interromper o programa.

O procedimento pode ser repetido, basta seguir as etapas anteriores.

NOTAS:
- Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma pequena jarra de água com algumas rodelas de limão, por 3 a 4 minutos, na potência máxima. O vapor gerado durante o aquecimento ajudará a eliminar os odores do interior do forno, e também a amolecer a sujeira.
- Não utilize a **Bandeja Air Fryer** nessa função.

RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS

BATATA FRITA
Através dessa função você pode preparar uma porção de BATATAS FRITAS de forma mais saudável no seu Micro-ondas:
1. Distribua 250 g de batatas congeladas no acessório suporte para alimentos, coloque dentro do forno e pressione a tecla **Batata Frita**.
2. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para iniciar o cozimento.
3. Um bipe indicará a finalização do cozimento, retire o suporte com as batatas do forno com cuidado para não se queimar.

NOTA: Utilize a **Bandeja Air Fryer** nessa função.

PIPOCA
Sugestão de preparo de PIPOCA DE MICRO-ONDAS.
INGREDIENTES: 1 pacote de pipoca de Micro-ondas (50 g ou 100 g)
MODO DE PREPARO: Posicione o pacote de pipoca no Micro-ondas sem a embalagem externa, seguindo as recomendações do fabricante e:
1. Pressione a tecla **Pipoca**.
2. Pressione repetidamente a tecla **Pipoca** para selecionar a porção desejada (50 g ou 100 g).
3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg**.

Retire o pacote do Micro-ondas e abra com cuidado para não se queimar com o vapor que sairá do pacote.

NOTA: Não utilize a **Bandeja Air Fryer** nessa função.

ATENÇÃO:
- O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, marca e validade do produto, entre outros. Para garantir melhor resultado, após iniciar o funcionamento do Micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. Quando o intervalo entre um estouro e outro for de aproximadamente 2 ou 3 segundos recomendamos que você pressione a tecla **CANCELAR/PAUSAR** para desligar o Micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.
- Se desejar fazer mais de um pacote de pipoca, para um melhor resultado, deixe o produto resfriar por 5 minutos entre o cozimento de um pacote e outro.
- **NÃO DEIXE A PIPOCA ESTOURANDO SEM SUPERVISÃO.**

PÃO DE QUEIJO
Através dessa função você pode assar PÃES DE QUEIJO no seu forno:
1. Distribua 250 g ou 500 g de pães de queijo congelados no acessório suporte para alimentos, coloque dentro do forno e pressione a tecla **Pão de Queijo.**
2. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** para iniciar o cozimento.
3. Um bipe indicará a finalização do cozimento. Retire o suporte com os pães de queijo do forno com cuidado para não se queimar.

NOTA: Utilize a **Bandeja Air Fryer** nessa função.

FUNÇÃO DESCONGELAR

Utilize essa função para fazer descongelamento de carne, frango, peixe ou ainda para fazer descongelamento manual.

Descongelamento manual
Utilize essa função quando quiser definir o tempo de descongelamento.
1. Pressione a tecla **Descongelar** uma vez e confirme pressionando a tecla **INICIAR/+30 seg**.
2. Selecione o tempo de descongelamento desejado através do teclado numérico.
3. Pressione a tela **INICIAR/+30 seg** para iniciar o processo.

Descongelamento de carne, frango ou peixe
1. Pressione a tecla **Descongelar**:
   - **2 vezes** para descongelamento de CARNE.
   - **3 vezes** para descongelamento de FRANGO.
   - **4 vezes** para descongelamento de PEIXE
2. Pressione **INICIAR/+30 seg** para confirmar.
3. Digite o peso do alimento através do teclado numérico.
4. Pressione **INICIAR/+30 seg** para iniciar o processo.

NOTAS:
- A tecla **Descongelar** funciona de forma cíclica, de modo que se você passar da opção desejada, poderá seguir apertando a tecla para chegar até a opção que deseja.
- Não utilize a **Bandeja Air Fryer** nessa função.

DICAS PARA DESCONGELAMENTO
- Para obter melhores resultados, preferencialmente envolva o alimento em um filme plástico adequado para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamente sobre o prato giratório.
- Se o alimento estiver menos frio do que a temperatura de congelamento total (-18 °C), escolha um peso menor do que o alimento realmente apresenta.
- Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura de congelamento total (-18 °C), escolha um peso maior do que o alimento realmente apresenta.
- A qualidade, quantidade, composição, origem e forma dos alimentos submetidos ao descongelamento, bem como as variações de tensão da rede elétrica onde o seu Micro-ondas está conectado, podem provocar alterações no resultado final e no tempo necessário para o cozimento dos alimentos. Assim, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso da função **Descongelar**, recomendamos que você siga as instruções de "Descongelamento manual".

FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

O seu forno Micro-ondas conta com a função **Manter Aquecido**, que conserva a comida quente depois de preparada.
1. Com o alimento dentro do forno, pressione a tecla **Manter Aquecido**. Seu display mostrará por padrão 30min.
2. Pressione repetidamente a tecla **Manter Aquecido** para escolher o tempo desejado (15min, 30min, 45min ou 60min) e pressione **INICIAR/+30 seg** para selecionar o tempo desejado.
3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg** novamente para começar o processo. Caso deseje finalizar o processo antes desse tempo, abra a porta ou pressione a tecla **CANCELAR/PAUSAR**.

NOTA: Não utilize a **Bandeja Air Fryer** nessa função.

FUNÇÃO MENU GOURMET

Esta função permite que você selecione, de forma rápida e sem necessidade de ajustes, vários tipos de receitas do dia a dia.
Verifique as receitas disponíveis através do QR code ao lado:

Para utilizar essa função:
1. Pressione a tecla **Menu Gourmet** repetidamente para selecionar a receita desejada, de acordo com a tabela a seguir.
2. Siga a recomendação de preparo, de acordo com cada receita escolhida. Algumas receitas utilizam a função micro-ondas e nelas não deve ser utilizada a **Bandeja Air Fryer**.

SELEÇÃO	RECEITA
G01	Amolecer manteiga
G02	Amolecer sorvete
G03	Amolecer polpa congelada de suco
G04	Derreter manteiga
G05	Derreter chocolate
G06	Derreter queijo
G07	Aquecer bebida
G08	Crescimento de massa
G09	Arroz
G10	Batata cozida
G11	Ovos mexidos
G12	Batata assada
G13	Vegetais
G14	Purê de batata
G15	Hamburguer
G16	Lasanha
G17	Bolo de carne
G18	Cookies
G19	Brownie
G20	Bolo de caneca
G21	Fondue de chocolate

FUNÇÃO VOLUME

Com esta função, você pode ajustar os sons e bipes emitidos pelo seu forno Micro-ondas.
O seu forno Micro-ondas possui 3 níveis de volume, e você pode ajustá-lo apertando a tecla **Volume**. Por padrão, ao apertar a primeira vez, o volume será o nível 2. Aperte repetidamente o botão **Volume** para ajustar de acordo com o desejado. Os níveis estão em sequência: nível 2, nível 3, nível 1, nível 2...

NOTA: Você também pode mutar todos os sons do seu produto pressionando a tecla **Volume** por 3 segundos.

W11731992_RevA_12-2024.indd 2
12/12/2024 08:27:01