

UPB

GUIA RÁPIDO

COD.
PN: W10805269

Rev. A - 02/20

LEGENDA

- Preto: Pantone Black C
- faca de corte (não imprimir)

95 x 200 mm

Para sua maior segurança, o acendimento do forno MUDOU!

¡Para su seguridad, el encendido del horno HA CAMBIADO!

APÓS ABRIR A PORTA DO FORNO, PRESSIONE E GIRE O BOTÃO DO FORNO ATÉ O MÁXIMO E ACIONE A FAÍSCA. MANTENHA O BOTÃO DO FORNO PRESSIONADO POR 10 SEGUNDOS NESSA TEMPERATURA PARA QUE A CHAMA PERMANEÇA ACESA.

DESPUÉS DE ABRIR LA PUERTA DEL HORNO, PRESIONE Y GIRE EL BOTÓN DEL HORNO POR COMPLETO Y ACTIVE LA CHISPA. MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DEL HORNO DURANTE 10 SEGUNDOS A ESTA TEMPERATURA PARA QUE LA LLAMA PERMANEZCA ENCENDIDA.

PARA BRASIL:

O seu produto é Bivolt, porém a lâmpada que sai de fábrica é 127 V. Caso sua residência seja 220 V, antes de ligar o produto na tomada, substitua a lâmpada 127 V por uma 220 V. Você pode comprar sua nova lâmpada na Rede Autorizada.