

UPB

GUIA RÁPIDO

COD.
PN: W10805269

Rev. B - 06/25

LEGENDA

- Preto: Pantone Black C
- faca de corte (não imprimir)

95 x 200 mm

Para sua maior segurança, o acendimento do forno MUDOU!

¡Para su seguridad, el encendido del horno HA CAMBIADO!

10 segundos

BOTÃO BOTÓN

FAÍSCA CHISPA

ATENÇÃO

Se a chama apagar, aguarde 1 minuto para dissipar o gás e repita o processo.

ATENCIÓN

Si la llama se apaga, espere 1 minuto para disipar el gas y repita el proceso.

APÓS ABRIR A PORTA DO FORNO, PRESSIONE E GIRE O BOTÃO DO FORNO ATÉ O MÁXIMO E ACIONE A FAÍSCA. MANTENHA O BOTÃO DO FORNO PRESSIONADO POR 10 SEGUNDOS NESSA TEMPERATURA PARA QUE A CHAMA PERMANEÇA ACESA.

DESPUÉS DE ABRIR LA PUERTA DEL HORNO, PRESIONE Y GIRE EL BOTÓN DEL HORNO POR COMPLETO Y ACTIVE LA CHISPA. MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DEL HORNO DURANTE 10 SEGUNDOS A ESTA TEMPERATURA PARA QUE LA LLAMA PERMANEZCA ENCENDIDA.

PARA BRASIL:

O seu produto é Bivolt. Caso ele possua lâmpada, informamos que a lâmpada que acompanha o produto de fábrica é de 127 V. Se a tensão da sua residência for 220 V, substitua a lâmpada antes de ligar o aparelho na tomada. Você pode adquirir uma lâmpada de 220 V na Rede Autorizada.