

CASTANHO AIR FRYER

QUICK START GUIDE PT

COD.

PN: W11650247

STM: W11650558

REV.

Rev.B 17/April/2023

LEGEND

 BRASTEMP orange : Pantone 7579 C

 Black : Pantone Black C

 cut mark

OBS.

Dimensions:

110mm x 214,5mm

Colors:

1x2

Paper:

couché 250g

Finishing:

Matte lamination (bi-axially oriented polypropylene)

2 sides

Especial cut


STATUS

Draft


Completed

KIT AIR FRYER

CESTA



BANDEJA COLETORA




Acesse e conheça mais o seu Air Fryer Brastemp

UTILIZANDO A FUNÇÃO AIR FRYER

1 Posicione as prateleiras

Posicione a prateleira no nível 3.



2 Pré aqueça o forno

Selecione a **função Air Fryer** e **ajuste a temperatura** conforme indicação para cada alimento.

*ver tabela indicativa no verso




Dica

O tempo indicado de pré-aquecimento é de **10 min.**

Controle o tempo de pré-aquecimento utilizando o timer.

3 Insira o kit Air Fryer


Depois de pré-aquecido, insira a cesta e a bandeja coletora com o alimento desejado.



Cesta
Bandeja

4 Controle o tempo

Programo o timer digital para gerenciar o tempo de preparo.



Dica

Consulte a tabela de preparos básicos no verso desse guia.

Atenção: o tempo e a temperatura podem variar de acordo com cada preparo.

5 Desligue o forno manualmente


Atenção: o timer não desliga o forno ao final do tempo programado.

PREPAROS BÁSICOS PARA AIR FRYER

PREPARO	QUANT.	TEMP	TEMPO
*Batatas fritas congeladas	400 g	200°C	25 - 35 min
	700 g	200°C	35 - 45 min
Nuggets congelados	600 g	220°C	20 - 35 min
Asinhas de frango descongeladas	800 g	220°C	25 - 35 min
Anéis de cebola congelados	400 g	200°C	20 - 35 min

*Batata tipo Palito Tradicional

MANUSEIOS E CUIDADOS



Utilize sempre a bandeja junto com a cesta pois durante o preparo alguns alimentos podem soltar excesso de gordura e migalhas.



Cuidado ao manusear a bandeja e a cesta após o preparo pois podem conter excesso de gordura do alimento.

Utilize uma luva térmica para removê-las com segurança.



Faça a limpeza do Kit Air Fryer após cada uso.

Dica: Utilize água quente e uma escovinha para auxiliar na remoção da gordura nas grades da cesta.

IMPORTANTE!

Não lave a cesta e a bandeja na lava-louças, pois o detergente e o líquido secante utilizados nela pode causar danos às peças.

BRASTEMP

AIR FRYER