

# CASTANHO AIR FRYER

## QUICK START GUIDE PT

COD.

PN: W11650247

STM: W11650558

REV.

Rev.A 19/Jan/2023

### LEGEND

 BRASTEMP orange : Pantone 7579 C

 Black : Pantone Black C

 cut mark

OBS.

**Dimensions:**

110mm x 214,5mm

**Colors:**

1x2

**Paper:**

couché 250g

**Finishing:**

Matte lamination (bi-axially oriented polypropylene)

2 sides

**Especial cut**

STATUS


Draft

Completed


### KIT AIR FRYER

AIR FRYER

CESTA




BANDEJA COLETORA



### UTILIZANDO A FUNÇÃO AIR FRYER

#### 1 Posicione as prateleiras

Posicione a prateleira no nível 3.



#### 2 Pré aqueça o forno

Selecione a **função Air Fryer** e **ajuste a temperatura** conforme indicação para cada alimento.

\*ver tabela indicativa no verso




Dica

O tempo indicado de pré-aquecimento é de **10 min.**

Controle o tempo de pré-aquecimento utilizando o timer.

#### 3 Insira o kit Air Fryer

Depois de pré-aquecido, insira a cesta e a bandeja coletora com o alimento desejado.



Cesta  
Bandeja

#### 4 Controle o tempo

Programa o timer digital para gerenciar o tempo de preparo.



Dica

Consulte a tabela de preparos básicos no verso desse guia.

**Atenção:** o tempo e a temperatura podem variar de acordo com cada preparo.

#### 5 Desligue o forno manualmente


**Atenção:** o timer não desliga o forno ao final do tempo programado.

### PREPAROS BÁSICOS PARA AIR FRYER

PREPARO	QUANT.	TEMP	TEMPO
*Batata frita congelada	400 g	200°C	25 - 35 min
	700 g	200°C	35 - 45 min
Nuggets congelados	600 g	220°C	20 - 35 min
Asinha de frango descongelada	800 g	220°C	25 - 35 min
Anéis de cebola congelados	400 g	200°C	20 - 35 min

\*Batata tipo Palito Tradicional

### MANUSEIOS E CUIDADOS



Utilize sempre a bandeja junto com a cesta pois durante o preparo alguns alimentos podem soltar excesso de gordura e migalhas.



Cuidado ao manusear a bandeja e a cesta após o preparo pois podem conter excesso de gordura do alimento.

Utilize uma luva térmica para removê-las com segurança.



Faça a limpeza do Kit Air Fryer após cada uso.

**Dica:** Utilize água quente e uma escovinha para auxiliar na remoção da gordura nas grades da cesta.



Acesse e conheça mais o seu Air Fryer Brastemp.

BRASTEMP

AIR FRYER