

BRASTEMP

Guia Rápido

Aponte a câmera
do celular



Registre seu
produto e tenha
benefícios

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador BRE66 / BRE68



Frost Free Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais

BRE66



Refrigerador

- 1- Iluminação LED Refrigerador
- 2- Porta Ovos
- 3- Prateleiras de Vidro
- 4- Gaveta "Delicates"
- 5- Tampa Gaveta de Legumes
- 6- Gaveta de Legumes "Fresh Space"
- 7- Filtro de Ar
- 8- Prateleiras Porta Refrigerador
- 9- Prateleira Garrafas
- 10- Separador de Garrafas
- 11- Sistema Smart Flow

Freezer

- 12- Formas de Gelo Twist Ice
- 13- Prateleira Xpert Freeze
- 14- Gavetas Easy Access
- 15- Gaveta Max Space
- 16- Prateleira Porta Freezer (Superior)
- 17- Prateleira Porta Freezer (Intermediária)
- 18- Prateleira Porta Freezer (Inferior)
- 19- Iluminação LED Freezer
- 20- Rodapés
- 21- Pés Estabilizadores

Informação Ambiental

Estes produtos utilizam gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.



Refrigerador

- 1 - Iluminação LED Refrigerador
- 2 - Porta Ovos
- 3 - Prateleiras de Vidro
- 4 - Tampa Gaveta de legumes
- 5 - Gaveta de Legumes "Fresh Space"
- 6 - Filtro de Ar
- 7 - Compartimento Flex Freeze
- 8 - Prateleiras Porta Refrigerador
- 9 - Separador de Garrafas
- 10 - Prateleira Garrafas
- 11 - Sistema Smart Flow


Freezer

- 12 - Formas de Gelo Twist Ice
- 13 - Prateleira Xpert Freeze
- 14 - Gavetas Easy Access
- 15 - Gaveta Max Space
- 16 - Prateleira Porta Freezer (Superior)
- 17 - Prateleira Porta Freezer (Intermediária)
- 18 - Prateleira Porta Freezer (Inferior)
- 19 - Iluminação LED Freezer
- 20 - Rodapés
- 21 - Pés Estabilizadores

Nivelando seu Produto

Pés Estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.



Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 2 rodízios traseiros para facilitar a

movimentação. Verifique o nivelamento do produto sempre que movimentá-lo.

Importante


- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador


A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla "refrigerador" até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação a seguir:



| Resfriamento | Orientação |
|--------------|---|
| ■ □ □ □ □ | Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta. |
| □ □ ■ □ □ | Condições normais. |
| □ □ □ □ ■ | Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta. |

Controle de Temperatura do Freezer

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do "freezer" até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação a seguir:



| Congelamento | Orientação |
|--------------|--|
| ■ □ □ □ □ | Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta. |
| □ □ ■ □ □ | Condições normais. |
| □ □ □ □ ■ | Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta. |

Tecnologia Inverter

Este refrigerador possui a **tecnologia Inverter**, que **ajusta a velocidade do compressor** conforme as condições de uso. É normal que, em certas situações, ele **permaneça ligado por longos períodos**. Nesses casos, a **potência do compressor é reduzida**, o que garante a **economia de energia** mesmo com o funcionamento contínuo.

Como Operar o Painel de Controle


O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

Identifique qual o painel eletrônico do seu produto e siga as orientações a seguir:

Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.

O Painel de controle só pode ser operado com a porta fechada

Painel de Controle



Smart Sensor

Função que proporciona uma temperatura ótima para a preservação dos alimentos na gaveta de legumes. Para acionar, pressione o botão e a luz indicativa acenderá. (Não tem tempo para o final da função).



Xpert Freeze


Essa função proporciona um resfriamento mais rápido dos alimentos. Para congelamento rápido dos alimentos, ative a função 3 horas antes do carregamento e a função será desativada automaticamente após esse período de tempo.



Componentes do Produto


Sistema "Smart Flow"

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos das saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.




Compartimento Freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.




- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta do produto.
- A fim de ter mais espaço no compartimento **turbo freezer**, você pode retirar o suporte de gelo. Para removê-lo, pressione a trava para baixo a fim de liberar o suporte e puxe-o para fora.



Gavetas Freezer

O compartimento freezer de seu refrigerador possui gavetas para facilitar o acesso dos alimentos. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.



Para retirar e recolocar as gavetas

- Puxe a gaveta para fora até travar.
- Levante a parte da frente da gaveta e puxe-a totalmente para fora.

- Para colocá-la no lugar, inverta os passos anteriores.

Caso necessite de mais espaço de armazenamento no freezer, retire as gavetas.


Prateleiras de Vidro

Seu refrigerador possui prateleiras de vidro removíveis para armazenamento de itens mais altos ou menores. Você pode trocá-las de lugar de acordo com as suas necessidades.


- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.

Desembalando as prateleiras


- Remova a primeira prateleira, usando as duas mãos.




- Em seguida coloque-a na posição desejada atentando-se à posição da prateleira.




- Certifique-se de que a prateleira está bem encaixada atrás.



- Para uma melhor performance da gaveta de legumes, posicione a tampa da gaveta de legumes no trilho localizado logo acima da gaveta




Modelo
BRE66



Modelo
BRE68

Sistema "Twist Ice"

O sistema **Twist Ice** é composto por 2 formas com extrator e uma gaveta para gelo. Com esse sistema, ficará mais fácil abastecer diretamente as formas com água, extraír as pedras e armazená-las.




Como abastecer

Você precisa remover as formas de gelo para abastecê-las.

Como extraír

- Verifique se não há água nas formas.
- Gire o botão até o final para extraír o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se de que todos os cubos foram extraídos.




Importante

A gaveta de gelo tem capacidade para suportar até 2 extrações. Exceder este limite pode travar as formas.

Gaveta de Legumes "Fresh Space"

Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo. É comum a formação de gotas na parte inferior da prateleira sobre a gaveta de legumes, resultado da umidade interna que mantém seus vegetais frescos por mais tempo.



Gaveta Delicates (Somente modelo BRE66)

Gaveta com saída de ar, dedicado para alimentos que necessitam de uma temperatura mais fria.

Filtro de Ar


Para reduzir a formação de odores provenientes dos alimentos, o seu produto conta com um filtro de ar.

Para instalá-lo, retire o filtro da embalagem e encaixe-o no suporte localizado atrás da gaveta de legumes, conforme indicado na figura.

Para removê-lo, pressione as travas laterais e puxe-o para frente.

O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação. Você pode adquirir um filtro de ar através da **Rede de Serviços Brastemp** ou diretamente em nosso site (www.brastemp.com.br).

A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto.



Compartimento Flex Freeze (Somente modelo BRE68)


Compartimento especial com iluminação LED e controle de temperatura independente que permite programar diferentes funções de acordo com a sua necessidade.

Temperaturas de referência:

A temperatura real do compartimento possui uma faixa de variação para cada nível de ajuste.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | FRIOS EMBUTIDOS 1 °C | | CARNES CARNES -2 °C | | CERVEJA CERVEZA -4 °C | | RECEITAS RECETAS -3 °C |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|

É possível travar a porta do compartimento Flex Freeze aberta, para facilitar o acesso e armazenamento das bebidas e alimentos.



Importante

Após o término do armazenamento, é importante fechar a porta do compartimento Flex Freeze para garantir o correto funcionamento do compartimento e do refrigerador. Se a porta ficar aberta, poderá haver congelamento dos alimentos no refrigerador.

Controle de Temperatura

A temperatura do compartimento Flex Freeze é ajustada pressionando o botão de controle até o nível desejado. O compartimento possui diferentes níveis de temperatura para atender às necessidades diárias conforme orientação a seguir:

A função **Frios e Laticínios** é indicada para conservação de alimentos mais perecíveis e queijos com teor de gordura acima de 20 % (respeitada a data de validade impressa na embalagem).

A função **Carne Pronta para Corte** mantém a qualidade da carne prolongando o tempo de conservação por até 10 dias* com maior facilidade de corte**.


* Tempo de conservação considerando carne (bife bovino e peito de frango) de boa procedência e armazenamento no compartimento, sem encostar nas paredes laterais, a partir do primeiro dia de aquisição.

** Quando comparada com carnes no compartimento freezer.

A função **Bebida Extragelada** resfria o compartimento em até -4 °C deixando a cerveja no ponto ideal para consumo.

Recomenda-se armazenar latas na **posição vertical** para melhor distribuição de temperatura entre latas.

A função **Marmita**, resfria o compartimento, mantendo uma temperatura uniforme para manter os alimentos conservados por mais tempo. O contador será ativado automaticamente e ajudará a controlar há quantos dias o alimento está armazenado.



Importante

Bebidas não alcoólicas devem ser armazenadas no compartimento **Refrigerador**, pois podem vir a congelar/estourar no compartimento Flex Freeze.

Manutenção e Cuidados

⚠️ ADVERTÊNCIA




Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- Para limpeza da parte externa não utilize material abrasivo e evite expor a pintura da parte inferior a produtos como água sanitária e produtos de "Limpeza pesada".
- Para a limpeza do puxador e painel de controle utilize somente tecido macio seco em 100 % algodão (tipo flanela).
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário, ajuste o controle de temperatura na posição desejada.



⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Importante


- Retire o filme protetivo do puxador após desembalar o produto.
- Nunca utilize materiais tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu produto, pois poderão danificá-lo.
- Evite instalar o produto próximo a locais com vapores de produtos químicos, como lavanderias.
- Evite também o contato de materiais como saleiros, vidros de azeites e óleos com o seu produto, pois poderão danificá-lo.

Limpeza

- Limpe o interior de seu produto usando uma esponja ou pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.

Illuminação LED

Seu produto utiliza leds para iluminação interna. O produto BRE68 utiliza a função **fade-in**, que acende a iluminação de forma suave e gradual, proporcionando mais conforto e evitando clarões abruptos. Caso necessário a substituição, chame a **Rede de Serviços Brastemp**.




Painel de controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.



ATENÇÃO:

Essa peça **NÃO** deve ser retirada do produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

| Problema | Causa Provável | Solução |
|---|---|---|
| Refrigeração insuficiente | A circulação do ar está sendo dificultada. | Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema "Smart Flow"). |
| | Controle de temperatura na posição incorreta. | Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura). |
| Aquecimento nas laterais do produto | Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado. | O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto. |
| Gelo não extraí (Twist Ice) | Congelamento do sistema. | Verifique se o sistema de gelo e o manípulo estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente. |
| Transbordou água nas formas de gelo | Formas com gelo. | Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer. |
| Formação de gotas na parte inferior da prateleira sobre a gaveta de legumes | Umidade elevada dentro da gaveta. | A umidade interna mantém seus vegetais frescos por mais tempo, portanto é comum a formação de gotas na parte inferior desta prateleira. |
| Luz não acende | LED queimado. | Chame a Rede de Serviços Brastemp . |

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Ruídos Considerados Normais

É normal perceber sons variados durante o funcionamento do produto, indicando sua operação eficiente. Estalos (dilatação térmica), ruído de ventilação e de fluidos (gás/água) são comuns no ciclo de refrigeração e degelo, assim como som de ar ao fechar a porta (semelhante a esvaziar um balão). Fique tranquilo, isso mostra que seu refrigerador está trabalhando perfeitamente.

Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo.

Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

| Modelos | BRE66 | BRE68 |
|--|--------------|--------------|
| Dimensões sem embalagem | (mm) | (mm) |
| Altura | 1944 | 1944 |
| Largura | 704 | 704 |
| Profundidade | 740,5 | 740,5 |
| Profundidade com a porta aberta a 90° | 1339,6 | 1339,6 |
| Largura com a porta aberta a 115° | 1053,3 | 1053,3 |
| Dimensões com embalagem | (mm) | (mm) |
| Altura | 1987 | 1987 |
| Largura | 761,5 | 761,5 |
| Profundidade | 786,5 | 786,5 |
| Capacidade de armazenagem | (litros) | (litros) |
| Total | 499 | 477 |
| Compartimento refrigerador | 325,1 | 303 |
| Compartimento freezer | 173,9 | 173,9 |
| Interior do compartimento freezer  (3 estrelas) | 146,6 | 146,6 |
| Porta do compartimento freezer  (2 estrelas) | 27,3 | 27,3 |
| Peso máximo sobre componentes | (kg) | (kg) |
| Prateleira de vidro (cada) | 30 | 30 |
| Delicates | 7 | — |
| Tampa da gaveta de legumes | 30 | 30 |
| Gaveta de legumes "Fresh Space" | 8 | 8 |
| Compartimento Flex Freeze | — | 9 |
| Prateleira refrigerador (cada) | 4 | 4 |
| Prateleira garrafas | 7 | 7 |
| Gaveta de gelo | 1 | 1 |
| Prateleira Xpert Freeze | 27 | 27 |
| Gaveta Easy Access (cada) | 7 | 7 |
| Gaveta Max Space | 8 | 8 |
| Prateleira Porta Freezer (Superior) | 4 | 4 |
| Prateleira Porta Freezer (Intermediária) | 2 | 2 |
| Prateleira Porta Freezer (Inferior) | 4 | 4 |
| Peso sem embalagem (kg) | 73,8 | 75,8 |
| Peso com embalagem (kg) | 75,8 | 77,8 |

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

W11764796
02/12/2025