

BRASTEMP

Guia Rápido

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador BRM55/BRM56



Frost Free


Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais

BRM55



BRM56



Freezer

- 1 - Forma de Gelo (BRM55)
- 2 - Forma de Gelo com Extrator "Twist Ice" (BRM56)
- 3 - Gaveta de Gelo (BRM56)
- 4 - Prateleira Turbo Freezer
- 5 - Prateleira Retrátil
- 6 - Prateleira Porta Freezer

Refrigerador

- 7 - Compartimento Cold Room (BRM55)
- 8 - Compartimento Turbo Control (BRM56)
- 9 - Controle de Temperatura Turbo Control (BRM56)

- 10 - Iluminação LED Refrigerador
- 11 - Cesto Porta Ovos
- 12 - Prateleiras de Vidro "Infinity"
- 13 - Tampa da Gaveta de Legumes
- 14 - Gaveta de Saladas "Salad Box"
- 15 - Controle de Umidade (BRM56)
- 16 - Gaveta de Legumes "Fresh Box"
- 17 - Prateleira Superior Refrigerador
- 18 - Prateleiras "Space Adapt"
- 19 - Prateleira Refrigerador
- 20 - Prateleira Garrafas
- 21 - Separador de Garrafas
- 22 - Rodapés
- 23 - Pés Estabilizadores


Informação Ambiental

Estes produtos utilizam gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Nivelando seu Produto

Pés Estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.



Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 2 rodízios traseiros para facilitar a

movimentação. Verifique o nivelamento do produto sempre que movimentá-lo.

Importante


- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador

A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla “refrigerador” até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação a seguir:




Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Controle de Circulação de Ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.

- **Máx Freezer:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.



Importante

Não deixe na posição **Máx Freezer** por mais de 24 horas.

- **Máx Refrigerador:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Importante

Utilizando na posição **Máx Refrigerador**, o refrigerador ficará mais frio. Isto pode causar o congelamento dos alimentos.

Como Operar o Painel de Controle “Click Black”


O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.

Função **Modos Especiais**

Função **Turbo Freezer**

Controle de Temperatura do Refrigerador



Função Turbo Freezer

Essa função proporciona um resfriamento mais rápido dos alimentos, além de acelerar a produção de gelo em até 3 horas. Para acionar, pressione o botão Turbo Freezer e a luz indicativa acenderá.



Funções Modos Especiais

Função Festa

Manter a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla **festa**.




Importante

- As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.
- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função.
- Você pode usar as funções do **turbo freezer** com a função **festa**.

Função Compras

Proporcionar um resfriamento acelerado no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla **compras**.




Importante

As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.

- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função.
- Você pode usar as funções do **turbo freezer** com a função **compras**.

Função Férias


Manter a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o refrigerador se encontrava. O modo **férias** será desativado quando qualquer outra tecla for ativada e quando qualquer porta for aberta após 2 horas.



Componentes do Produto

Prateleira Retrátil

- Posição inteira.
- Posição retraída. Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.
- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.





A fim de ter mais espaço no compartimento turbo freezer, você pode retirar o suporte de gelo. Para removê-lo, pressione a trava para baixo a fim de liberar o suporte e puxe-o para fora.



Sistema "Twist Ice"

(Somente no modelo BRM56)

O sistema **Twist Ice** é composto por 2 formas com extrator e uma gaveta para gelo. Com esse sistema, ficará mais fácil abastecer diretamente as formas com água, extrair as pedras e armazená-las.




Como abastecer

Você precisa remover as formas de gelo para abastecê-las.

Como extrair

- Verifique se não há água nas formas.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se que todos os cubos foram extraídos.



Importante

A gaveta de gelo tem capacidade para suportar até 2 extrações. Exceder este limite pode travar as formas.

Para modelo BRM55:

O Sistema Twist Ice pode ser adquirido como um item opcional no modelo BRM55, através da **Rede de Serviços Brastemp** ou diretamente em nosso site (www.brastemp.com.br).

Compartimento Freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta do produto.


Cesto Porta Ovos

Seu refrigerador possui um cesto porta ovos que pode ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro, como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso.

Compartimento Turbo Control


(Somente no modelo BRM56)

Neste compartimento a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para resfriamento mais rápido de alimentos.



Controle de circulação de ar do Turbo Control

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para os compartimentos **Turbo Control**. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.



Mantenha o botão na posição intermediária para a condição normal de uso. A fim de gelar rapidamente um alimento no compartimento à sua direita ou à sua esquerda, gire o botão para a extremidade desejada.


Prateleiras de Vidro "Infinity"

Seu refrigerador possui prateleiras de vidro removíveis para armazenamento de itens mais altos ou menores. Você pode trocá-las de lugar de acordo com as suas necessidades.


- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.

Desembalando as Prateleiras


- Remova os espaçadores.



- Remova a primeira prateleira, usando as duas mãos.




- Em seguida coloque-a na posição desejada atentando-se à posição da prateleira.




Atrás



- Certifique-se de que a prateleira está bem encaixada atrás.




Certo



Errado

Prateleiras "Space Adapt"

Prateleiras que se adaptam a itens de diversos tamanhos. Para ajustar a prateleira, pressione-a com o polegar e movimente-a no sentido desejado, para cima ou para baixo utilizando as duas mãos. Para remover, retire a prateleira do trilho central por cima.




Compartimento Cold Room (Somente no modelo BRM55)

Este compartimento apresenta as temperaturas mais frias do refrigerador e, portanto, é indicado

para o resfriamento mais rápido dos alimentos.

Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal de compartimento Cold Room.




Gaveta de Legumes "Fresh Box"

Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam.

A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo.

É comum a formação de gotas na parte inferior da prateleira sobre a gaveta de legumes, resultado da umidade interna que mantém seus vegetais frescos por mais tempo.



Manutenção e Cuidados

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Iluminação LED

Importante


Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a **Rede de Serviços Brastemp**.

Painel de controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.



Esta peça não deve ser retirada.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Produto".
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.

Problema	Causa Provável	Solução
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp .
Formação de gotas na parte inferior da prateleira sobre a gaveta de legumes	Umidade elevada dentro da gaveta.	A umidade interna mantém seus vegetais frescos por mais tempo, portanto é comum a formação de gotas na parte inferior desta prateleira.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema Frost Free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelos	BRM55	BRM56
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1845	1845
Largura	700	700
Profundidade	755	755
Profundidade com a porta aberta a 90°	1332	1332
Largura com a porta aberta a 115°	1023	1023
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	493	493
Compartimento refrigerador	358	358
Compartimento freezer	135	135
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	463	461
Compartimento refrigerador	357	355
Compartimento freezer	106	106
Interior do compartimento freezer	*** (3 estrelas)	98
Porta do compartimento freezer	** (2 estrelas)	8
Capacidade de congelamento (em até 24 h) kg	4,5	4,5
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Gaveta de Gelo	—	1,2
Prateleira Turbo Freezer	25	25
Prateleira Retrátil	14	14
Prateleira Porta Freezer (cada)	4,5	4,5
Compartimento Cold Room	10	—
Compartimento Turbo Control (cada)	—	4
Prateleira de Vidro "Infinity" (cada)	33	33
Gaveta de Saladas "Salad Box" (cada)	—	3
Gaveta de Legumes "Fresh Box"	6,5	6,5
Tampa da Gaveta de Legumes	32	32
Prateleiras Superior Refrigerador	2,5	2,5
Prateleiras "Space Adapt" (cada)	2	2
Prateleiras Refrigerador	7	7
Prateleiras Garrafas	7	7
Peso sem embalagem (kg)	71	74

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.