


# INSTALANDO A LAVADORA



Acesse o passo a passo de Instalação através do QR code, utilizando a câmera do seu celular,

ou pelo site:  
[maquinasdelavarbrastemp.com.br](http://maquinasdelavarbrastemp.com.br)

## PROGRAMANDO A LAVADORA



### 1 CONHECENDO NOVOS PROGRAMAS



#### Tira Manchas

Para roupas de tecidos resistentes sujos / com manchas.

**Dica:** Remove mais de 40 tipos de manchas. Consulte o manual para acessar a lista de manchas indicadas.



#### Edredom

Utilize este programa para lavar cobertores e edredons king size.

**Dica:** Tamanho máximo de 2,6 m x 2,7 m.



### 2 PROGRAMAS ESPECIAIS

Acesso direto



#### Ciclo Pet

Utilize para lavar as roupas do seu Pet exclusivamente. Este ciclo trabalha em conjunto com o filtro de fiapos.

**Dica:** Sempre limpe o filtro após o término do ciclo Pets.




#### Express

Otimiza o tempo de lavagem.

**Dica:** É recomendado para roupas levemente sujas ou como uma opção conveniente quando você tem pressa.

### 3 OPÇÕES ESPECIAIS



#### Ciclo Manual

Os ciclos manuais permitem lavar suas roupas controlando cada etapa de lavagem no modo manual.

Ao selecionar o **Ciclo manual** a lavadora irá **executar somente a etapa escolhida**.

#### Dica:

Utilize essa função para refazer o processo de centrifugação, caso necessite deixar as roupas mais secas, de acordo com a sua preferência.



#### Avançar Molho

Elimina a etapa de molho para uma lavagem mais rápida.



#### Adiar Início

Programa sua lavadora para iniciar a lavagem mais tarde.

### 4 OPÇÕES DE LAVAGEM



#### Opções

**Turbo** - Aumenta a performance.  
**Enxágue Extra** - Adiciona enxágue.



#### Centrifugar

Ajusta a etapa de centrifugação para baixa, média e alta intensidade.

### SMART SENSOR

A lavadora possui tecnologia Smart Sensor que seleciona o **nível de água automático**, feita por sensor de reconhecimento de carga.

Selecione a função Smart Sensor pressionando o nível de água até que **todos os leds estejam acesos**.



Tempo Estimado

#### Automático Todos acesos

1 2 3 4



2:28

Tempo Estimado

O temporizador não considera o tempo de enchimento e drenagem do cesto, pois isso depende da pressão de entrada de água e altura da mangueira de drenagem.

Para mais informações consulte o manual do usuário.



**BRASTEMP**