recomendadas no Manual do Produto:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Produto e Guia Rápido:
- Ocorrerem mau uso, má conservação. descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes do conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Servicos Brastemp
- Houver sinais de violação do produto. remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou contratual não

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Brastemp ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual:
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertencam ao produto. mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo:
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seia: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, pressão de água, etc:
- Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados:
- Falhas no funcionamento do produto

- decorrentes de fatores externos tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência, pressão de água e objetos em seu interior ou exterior (grampo. clips, etc):
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de obietos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização:
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação:
- Produtos ou pecas que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago chuva inundação, etc. Não nos responsabilizamos por problemas que foram ocasionados por servicos de terceiros (servicos técnicos não credenciados pela Whirlpool). No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o
- Defeitos estéticos (riscados ou amassados, manchados ou amarelados) e/ ou com falta de pecas em produtos de saldo ou mostruário. Estes têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não descriminados em sua nota fiscal de compra:

responsável pela venda ou entrega:

- Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:
- Instalação em ambiente de alta salini-
- Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza):
- Exposição e/ou contato do produto a substancias ácidas ou alcalinas:
- Utilização de produtos guímicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas suias/ásperas.
- diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não Por isso, a WHIRLPOOL, concede a você. coberto por esta garantia:
- Chamados relacionados a orientação Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia contratual não cobre:

- produtos instalados fora do município consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos Consumidor (SAC):
- Todo e qualquer vício de fabricação zados, as condições de não execução da aparente e de fácil constatação:
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, pecas móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na

- aplicação das pecas e as consegüências advindas dessas ocorrências:
- Pecas com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como pecas amassadas, riscadas, trincadas. manchadas, etc.

A WHIRLPOOL S.A. ("WHIRLPOOL"

Garantia Estendida (apenas para os modelos BWT15A9ANA e BWT15A9BNA)

na busca constante por melhorar a vida Despesas por processos de inspecão e em casa, tem o compromisso de ser a melhor empresa de eletrodomésticos para a cozinha e lavanderia do mundo. por meio deste Certificado de Garantia Estendida do Motor das Máquinas de de uso de eletrodomésticos, cuia ex- lavar BWT15A9ANA e BWT15A9BNA plicação esteja presente no Manual do a garantia do componente motor, contra Produto. Guia Rápido ou em Etiquetas defeitos funcionais, desde que em condicões normais de uso e manutenção e respeitadas as condições agui presentes. Para o componente motor, a garantia será estendida pelo prazo de 10 (dez) • Deslocamentos para atendimentos de anos, sendo 3 (três) meses de garantia legal e o restante do período de garantia sede da Rede de Serviços Brastemp, o especial do fabricante, contados da data qual poderá cobrar taxa de locomoção de emissão da nota fiscal de venda da do técnico, previamente aprovada pelo máquina ao primeiro adquirente. E imprescindível que identificada a falha no motor você entre em contato com alguma assistência técnica autorizada da através do Servico de Atendimento ao BRASTEMP, do contrário, caso o servico seja executado por terceiros não autorigarantia serão aplicadas conforme indicado a seguir

Este Certificado de Garantia Estendida não cobre

(a) defeitos ou danos resultantes do uso irregular do produto por você, descum-

prindo com as recomendações do Manual e do Guia Rápido do Produto:

- (b) defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie nos componentes do produto ou do próprio motor e que afetem diretamente seu desempenho. bem como o reparo realizado por outras oficinas ou assistências técnicas não autorizadas pela BRASTEMP:
- (c) máquinas que tenham tido o número de série removido, adulterado, tornado ilegível ou que não contenha nota fiscal de venda:
- (d) defeitos e danos decorrentes da utilizacão de componentes não compatíveis e não originais com o produto:
- (e) defeitos e danos causados por eventos naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor ou à umidade:
- (f) oxidação aparente que não afete o desempenho do componente motor:
- (g) falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda. decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu fun- Para solucionar dúvidas, agendar serviços e cionamento: e
- (h) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica local inadequada.

Este Certificado de Garantia Estendida Unidade de Eletrodomésticos não se aplica aos demais componentes que compõem a máquina da BRASTEMP. sendo que para as demais situações apli- Jardim Santa Emília – São Paulo/SP car-se-á as condições previstas no Cer- CEP 04183-901 — Caixa Postal 5171 tificado de Garantia vinculado ao Manual Capitais e Regiões Metropolitanas: do Produto. Em caso de dúvidas, favor (11) 3003-0099 entrar em contato com a WHIRLPOOL Demais localidades: 0800-970-0999

por meio dos seguintes canais: SAC: 3003-0099 (Capitais e regiões metropolitanas) 0800-970-0999 (Outras localidades).

Considerações gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome. qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das agui explicitadas.

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Produto com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso. ATENÇÃO: para usufruir da garantia, pre-

serve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento

registrar sugestões ou reclamações, acesse o site https://www.brastemp.com.br/

atendimento. Ou lique para:

Whirlpool S.A.

Atendimento ao Consumidor: Rua Olympia Semeraro, nº 675 **BRASTEMP**

MANUAL DO PRODUTO

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo de seu produto junto à rede autorizada de assistências

Acessar o site https://www.brastemp.com.br/atendimento, através de seu computador ou smartphone. através de seu computador ou smartphone.



- Decodificar o QR Code ao lado:

 1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;

 2. Aponte a câmera;

 3. Aquendo o decedifício ~
 - 3. Aquarde a decodificação;
- 4. Acesse a página.
- Ligar para 3003-0099 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0999 (demais localidades).

Um Guia Rápido de Uso. presente na tampa do produto, complementa este

As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

Avisos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.



Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de seguranca. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 'ADVERTÊNCIA". Esta palavra significa:

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as A ADVERTÊNCIA Existe risco de voce perder a vicinstruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lavadora, observe as precauções relacionadas abaixo:

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a usar a
- A Lavadora foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
- Não é permitido o manuseio da Lavadora por crianças e pessoas não-capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Não lave artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou deixados de molho em gasolina, solventes ou outros produtos que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.
- Não instale ou guarde a Lavadora em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- Não conserte, troque ou lubrifique qualquer parte de sua Lavadora, ou algum outro reparo que não

- Para manutenção, entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp. Observe atentamente as instruções de instalação principalmente, quanto à voltagem de alimentação e
- ao aterramento. Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.

seja explicitamente recomendado neste manual.

- Para desconectar sua Lavadora, nunca puxe o cabo de força pelo cabo, apenas pelo plugue, para não danificá-lo.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com
- falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não bringuem com o aparelho.



Instalação

A ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar sua Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

A ADVERTÊNCIA



Risco de Incêndio

Não instale a sua Lavadora próxima a fontes de calor ou chamas como churrasqueiras e aquecedores centrais.

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lamparina, lampião) sobre a Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou incêndio.

A ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o

Ligue o produto a uma tomada tripolar aterrada. Não remova o pino de aterramento.

Não use adaptadores, extensões ou T's.


produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco à vida, incêndio ou choque elétrico.

Condições Elétricas e Hidráulicas

Para dúvidas ou dificuldade na instalação e utilização do produto, acesse https://www.brastemp.com. br/atendimento ou a Rede de Serviços Brastemp. Entretanto, informamos que a visita do técnico do Serviço Autorizado em sua residência para instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.

- Antes de iniciar a instalação, garanta que toda a embalagem foi retirada corretamente conforme as instruções na etiqueta que vem na embalagem do produto.
- Retire a película plástica transparente de proteção do painel e do gabinete.
- Nunca utilize o produto com base de isopor, pois isto pode danificá-lo.
- L. Utilize um circuito
 e disjuntores
 termomagnéticos exclusivos
 para a proteção da
 Lavadora e da rede elétrica
 contra sobrecorrentes.
 Para sua segurança,
 ligue corretamente o
 aterramento do seu produto.
 Caso não exista circuito,
 disjuntores termomagnéticos
 e uma tomada exclusivos,
 consulte um eletricista para
 instalá-los.




O diâmetro dos fios da rede elétrica deve estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola	Distância do Quadro	
	127 V	220 V
2,5 mm²	até 29 m / até 12 m*	até 70 m / até 53 m*
4,0 mm ²	30 a 48 m / 13 a 20 m*	71 a 116 m / 54 a 84 m*
6,0 mm ²	49 a 70 m / 21 a 31 m*	85 a 135 m*
10,0 mm²	71 a 116 m / 32 a 50 m*	136 a 213 m*

* para modelo BWR12

Importante

Para sua segurança, o seu produto deve ser aterrado. O aterramento adequado do produto reduz o risco de choque elétrico. Este produto deve ser instalado em uma tomada elétrica apropriada e aterrada de acordo com a legislação local.



Importante

Sua lavadora foi projetada com pés modernos e seguros. Não os retire, nem os

substitua por outros para que sejam evitadas trepidações e danos à sua lavadora.

 Verifique se a tensão de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V).

Importante

Se o cabo de força estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante/agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Chame a **Rede de Servicos Brastemp**. 4. Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a entrada de água da lavadora. É obrigatória a utilização de uma torneira com rosca ¾ de polegada para a instalação da mangueira de entrada de água, a não utilização dela pode gerar vazamentos.

A pressão de água para abastecimento deve corresponder a um nível de 20 a 800 kPa (aproximadamente 2 à 80 m de coluna de água acima do nível da torneira)

Para correto funcionamento da Lavadora, nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central para não danificar o produto, utilize água somente na temperatura ambiente (entre 5 à 30°C).

Importante

Se a sua residência tiver muitas quedas de pressão/ falta de abastecimento, mantenha a torneira fechada quando não estiver utilizando o produto para evitar vazamentos.

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados, então ao se desfazer deste produto procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

A Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos procura em seus novos projetos usar embalagens cujas partes

peças de isopor e de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados,

sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, portanto, as pecas da embalagem (sacos plásticos,

Descarte

Produto

Embalagem

preferencialmente, a recicladores.

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo assim o descarte de forma mais correta possível.

Termo de garantia

Questões ambientais

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 90 dias garantia legal;
- 9 últimos meses garantia contratual, concedida pela a Whirlpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a Rede de Serviços Brastemp, a Whirlpool S.A., ou guem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução de reparos durante a vigência da garantia. Durante o período de vigência da garantia, se os defeitos constatados forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data do chamado. Se o produto não apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado, será cobrada a taxa de visita técnica.

até 90 dias Categoria Componentes Lavadoras Botão Encoder, Botão Pressostato, Filtro de Fiapos, Pé Nivelador, Painel Decorativo, Mangueira de Entrada, Mangueira

de Drenagem e Ğaveta

Dispenser.

Tabela de componentes com garantia

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso não for exclusivamente doméstico;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Produto quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas, oscilação de energia, pressão de água e/ou gás não forem compatíveis com as ideais

Instalando a Lavadora Rosqueie a manqueira de entrada de áqua na torneira, aperte o suficiente para não haver vazamento. Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões. Importante Instale a mangueira de Não use fitas do tipo veda-rosca. saída de água no tanque Verifique se a manqueira de entrada está bem fixada na Lavadora. A má instalação da ou em um tubo exclusivo mangueira pode gerar vazamentos para escoamento, com Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser utilizados, e os velhos conjuntos de mangueiras não devem ser reutilizados. diâmetro mínimo de 5 cm. Para a instalação em tubo de escoamento, retire a curva plástica empurrando a Diâmetro do manqueira para dentro dessa Posicione a Lavadora em um local cano mín. 5 cm mesma curva plástica e, em com superfície plana e nivelada para seguida, para cima. que figue com todos os pés apoiados, evitando trepidações, barulhos e A extremidade da curva da 1,20 m vazamentos. Deixe a Lavadora no manqueira de saída de áqua mínimo 10 cm afastada da parede ou de deve estar posicionada em outros móveis ou objetos. uma altura entre 0,85 e 1,20 m 0.85 m acima do piso. Se estiver abaixo de 0.85 m. a sua Importante Lavadora não completará o nível de água necessário para o A instalação deve ser feita em local seu funcionamento. Se estiver onde não haja exposição aos raios acima de 1,20 m, a Lavadora solares ou chuva. Não instalar a não conseguirá escoar a água. lavadora sobre pisos com carpetes ou tapetes, para não obstruir o sistema de ventilação. Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira, a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora. Conecte o plugue na tomada. Nivele a Lavadora. Para determinar se a máquina está nivelada 5 Importante corretamente, figue de frente para o produto, apóie as duas mãos na lateral próxima a tampa e balance. Se o produto Não use benjamins, adaptadores balançou ainda não está bem nivelado. Nivele sua Lavadora extensões ou ligações através do ajuste dos pés reguláveis. Para ajustar os pés gire improvisadas, sob risco de para a direita para aumentar a altura. Gire para a esquerda para diminuir a altura. Todos curto-circuito ou incêndio os pés devem estar apoiados no chão. Este procedimento evitará trepidações, barulho. vazamento e desgaste de sua Lavadora.

 $\frac{1}{2}$