

Consul Guia Rápido

Como funciona sua cervejeira

COMECE AQUI

Se você quer aproveitar ao máximo a tecnologia contida na sua cervejeira, leia este **Guia Rápido** por completo.



Frost Free

Sua cervejeira Consul possui o sistema **frost free**, ou seja, não precisa descongelar. Ela faz o degelo de forma automática.

PAINEL DE CONTROLE DE FUNÇÕES

- 1 Tecla liga/desliga a luz interna.
- 2 Tecla trava/detrava o painel.
- 3 Visor central - mostra a temperatura escolhida.
- 4 Tecla controle de temperatura.



CONTROLE DE TEMPERATURA

A temperatura pode ser regulada para melhor atender às condições de consumo da sua cervejeira, conforme o grau de utilização, os tipos de cerveja e o paladar.

Atenção: bebidas não alcoólicas devem ser armazenadas na regulação média (10°C) ou mínima (5°C). Temperaturas negativas (-2°C) e (-4°C) podem congelar/estourar a bebida.

USE O PAINEL DE CONTROLE PARA AJUSTAR A TEMPERATURA DO PRODUTO



CONDIÇÕES DE USO (ambiente)	CONSUMO DE CERVEJA	TIPO DE CERVEJA
MÁX. Das 20°C a 25°C (verão), bebidas servidas com gelo e em locais fechados com ar condicionado.	Temperatura negativa, por volta de -2°C, cerveja muito gelada.	Cervejas leves, pilsen, lager, stout.
MÉD. Das 18°C a 20°C (outono e primavera), bebidas servidas com gelo e em condições normais de uso.	Temperatura por volta de 0°C, cerveja gelada.	Cervejas médias, pure ale, stout, cervejas mais fortes.
MÍN. Das 15°C a 18°C (inverno), bebidas servidas com gelo e em locais fechados com ar condicionado.	Temperatura por volta de 5°C, cerveja refrigerada.	Cervejas escuras, stout, stout, stout, stout.
IMPORTANTE:		
- Devido à forma de construção do sistema, a temperatura da cerveja pode variar de 1°C a 2°C acima da temperatura selecionada no painel. Isso ocorre devido à natureza do produto e ao tipo de uso. - Para melhor desempenho do produto, mantenha a temperatura da cerveja sempre gelada.		



Após ajustar a temperatura, o visor da sua cervejeira Consul mostrará automaticamente a temperatura escolhida em °C.



Em ocasiões de uso intenso, aconselha-se manter o produto na regulação máx. (-4°C). Caso o produto eventualmente congelar a cerveja, recomendamos regular a temperatura para 0°C ou 10°C, de acordo com sua preferência.

DICAS DE ARMAZENAMENTO

- * Ao armazenar garrafas de vidro na cervejeira, tome cuidado no manuseio, pois as mesmas podem cair e quebrar.
- * Caso deseje armazenar garrafas ou latas maiores, você pode remover as prateleiras, de acordo com sua necessidade.
- * Para melhor performance evite encostar as latas/garrafas nas laterais internas do produto permitindo, assim, um melhor fluxo de ar frio entre as latas.



TRAVAR PAINEL

Sua cervejeira possui um sistema de trava do painel de controle. Para travar, pressione por **2 segundos** a tecla **travar painel**, até que a luz do símbolo acenda e as demais luzes do painel reduzam a intensidade.



Quando o painel estiver travado, o símbolo **trava do painel** estará **aceso** e não será possível acionar nenhuma tecla do painel de controle. Por isso, para usar normalmente as suas funções, é necessário destravá-lo. Para fazê-lo, pressione por **2 segundos** a tecla **travar painel**, até que a luz do símbolo se apague e as demais luzes do painel aumentem a intensidade.

ESTABILIZAÇÃO DO PRODUTO

Sua cervejeira possui os 2 pés estabilizadores que auxiliam no nivelamento na parte da beira do produto. Para estabilizar a cervejeira, coloque-a no local escolhido e gire os pés niveladores até encostá-los no chão, travando-os.



Para girar o fechamento da porta, gire os pés frontais deixando sua cerveja levemente inclinada para trás. Dessa forma, você também estará ajudando a diminuir os ruídos produzidos pelo produto.

CAPACIDADE DO PRODUTO

A cervejeira Consul atende a sua necessidade. Veja alguns exemplos: 75 latas de 350 ml, ou 37 garrafas de 600ml, ou até 60 long necks de 350ml. Podendo variar de acordo com a combinação escolhida.

SOLUCIONANDO PEQUENOS PROBLEMAS

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, dê uma olhada na tabela abaixo:

PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Não ligou após instalação	Não conexão de energia elétrica correta.	Verifique as conexões elétricas, conforme o manual de instalação. Caso necessário, consulte um profissional qualificado.
	Controle de temperatura selecionado incorreto.	Verifique a temperatura selecionada no painel de controle. Se necessário, ajuste para a correta.
O funcionamento do produto é normal, porém há ruídos excessivos. Para melhor performance, ao instalar o produto, deixe uma distância mínima de 10 cm das paredes, laterais e fundo do produto.		

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.



RUÍDOS NORMAIS

Sua cervejeira faz alguns ruídos que são normais, como estalos, assim do motor, água evaporando, ventilador e evaporador de gás.

Consul

www.consul.com.br

Para mais informações, consulte o Manual e a Rede de Serviços Consul.