CARACTERÍSTICAS GERAIS

2 **

USANDO O REFRIGERADOR

DICAS DE USO

Compartimento extra frio/

aparador de áqua

água durante o degelo.

Compartimento com a temperatura


mais baixa que o resto do refrigerador.

Além disso, funciona como aparador de


Dicas: ideal para refrigerar bebidas

mais rapidamente e para manter os alimentos conservados por mais tempo.

Modelos CRC08




Controle de temperatura



O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada manualmente girando o botão de controle até a posição desejada.

Modelos CRA12 / CRC12



Temperatura | Situações de uso

<u> </u>	
Mínima	Temperatura ambiente abaixo de 18°C. Poucos alimentos armazenados. Pouca frequência de abertura de porta.
Média	Temperatura ambiente entre 18°C e 30°C. Refrigerador parcialmente armazenado.
Máxima	Temperatura ambiente acima de 30 °C. Muitos alimentos armazenados. Muita frequência de abertura de porta.

3 🕏

NIVELAMENTO DO REFRIGERADOR

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

1 Congelador

CompartimentoExtra Frio

- 3 Controle de Temperatura
- 4 Prateleira
 Modelos CRA12 / CRC12
- 5 Prateleira Pequena Modelos CRA12 / CRC12
- 6 Tampa da Gaveta Legumes
- 7 Gaveta Legumes
- 8 Pés Estabilizadores

Prateleira da Porta

10 Porta-Latas

- 11 Prateleira Garrafas
- 12 Painel da Porta

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa.

Importante

Este gás é inflamável.



IMPORTANTE

Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.


Prateleira

Modelos CRA12 / CRC12

O seu refrigerador utiliza um sistema natural de circulação de ar frio. Para garantir o bom desempenho de seu produto, não é recomendado forrar as prateleiras com toalhas ou plásticos.

Painel da porta

Permite ajustar a configuração das prateleiras de porta e porta-latas de acordo com a sua necessidade.




Tampa gaveta de legumes

Para removê-la apenas levante-a e puxe-a para a frente.




Local apropriado para armazenamento de latinhas de bebidas, possibilitando a fácil visualização e sua retirada. Para remover o porta-latas empurre-o para cima até desencaixá-lo do painel da porta.



Prateleiras da porta

Para removê-las empurre para cima até desencaixá-las do painel da porta.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões e peso sem embalagem (mm)

	CRC08	CRA12 * CRC12
Altura	632	862
Largura	482	482
Largura com a porta aberta a 130°	776	776
Profundidade	519	519
Profundidade com a porta aberta a 90°	961	961

* CRA12 Profundidade até o puxador 550 mm

Capacidade bruta (litros)

Total	81	121

Capacidade de armazenagem (litros)

Total	76	117
Refrigerador	68	109
Congelador	8	8

Peso máximo sobre componentes (kg)

6	6
-	7
-	3
4	4
6	6
0,7	0,7
2	2
4	4
	6 - - 4 6 0,7 2

Peso sem embalagem (kg)

Total	24	28

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

A ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflámaveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

A ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

DICA



consul.com.br

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o ge**l**o, pois pode danificar o produto.

DEGELO

Faça o degelo quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm.

O excesso de gelo pode aumentar o consumo de energia.

DEGELO PASSO A PASSO

- 1 Ajuste o controle de "Desliga" e retire da tomada.
- 2 Retire todos os alimentos do congelador e do refrigerador.
- 3 Concluído o degelo, remova a água do aparador de água e seque-o bem.
- Limpe o interior do seu produto e recoloque os alimentos.
- 5 Recoloque o plugue na tomada.
- 6 Ajuste o botão de controle de temperatura conforme o item "Como operar o controle de temperatura".

SOLUÇÕES E DÚVIDAS


Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente.	A circulação de ar está sendo dificultada.	Redistribua os alimentos evitando sobrecarregar as grades. Não forre as prateleiras com toalhas.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o iter "Usando o Refrigerador" (Controle de Temperatui
Aquecimento das paredes externas.	Condensador em funcionamento.	Este aquecimento é normal e evita que ocorra sudação.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Consul

CONHEÇA SEU REFRIGERADOR







Refrigerador CRA12 **CRC12 / CRC08**