


Consul Guia Rápido

Como encaixar o Queimador Especial (Dupla Chama)

- 1 Encaixe o queimador no suporte, observando a posição dos pinos.



- 2 Encaixe a capa do queimador.

W10897454_FT_Rev. A - 06/16

W10805269_FT

95x200cm

**Para sua maior segurança o
acendimento do forno MUDOU!**

W10805269_FT



APÓS ABRIR A PORTA DO FORNO, PRESSIONE E GIRE O BOTÃO DO FORNO ATÉ O MÁXIMO E ACIONE A FAÍSCA. MANTENHA O BOTÃO DO FORNO PRESSIONADO POR 10 SEGUNDOS NESTA TEMPERATURA PARA QUE A CHAMA PERMANEÇA ACESA.

O seu produto é Bivolt, porém a lâmpada que sai de fábrica é 127V. Caso sua residência seja 220V, antes de ligar o produto na tomada, substitua a lâmpada 127V por uma 220V. Você pode comprar sua nova lâmpada na Rede Autorizada.



Preto



Faca de corte (não imprimir)