


Consul

**CONHEÇA SEU
REFRIGERADOR**




**Refrigerador
CRE45**



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo **CRE45**



1 Iluminação LED Refrigerador

2 Sistema Frost Free e Multi Flow

3 Prateleiras de Vidro

4 Porta Ovos

5 Gaveta de Legumes

6 Forma de Gelo

7 Prateleira Turbo Freezer

8 Gaveta Freezer Superior

9 Gaveta Freezer Inferior

10 Pés Estabilizadores

11 Prateleiras Multiuso

12 Separador de Garrafas

13 Prateleira Garrafas

14 Prateleiras Porta Freezer

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa.

Importante

Estes gases são inflamáveis.

2

USANDO O REFRIGERADOR

Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado separadamente para o freezer e para o refrigerador, para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu produto. A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.



Resfriamento

Situações de uso



Refrigerador
Mín — — — Máx

Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.



Refrigerador
Mín — — — Máx



Refrigerador
Mín — — — Máx

Condições normais de uso.



Refrigerador
Mín — — — Máx



Refrigerador
Mín — — — Máx

Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.



Freezer
Mín — — — Máx

Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.



Freezer
Mín — — — Máx



Freezer
Mín — — — Máx

Condições normais de uso.



Freezer
Mín — — — Máx



Freezer
Mín — — — Máx

Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.



Turbo Freezer
3 horas

Esta função serve para obter um resfriamento mais rápido do compartimento "TURBO FREEZER". A função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente.

Quando a função Turbo Freezer é acionada, os LEDs da temperatura do Freezer ficam apagados, mantendo apenas o "Relógio" do Turbo Freezer aceso.

3



NIVELAMENTO DO REFRIGERADOR

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.



IMPORTANTE

Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.




4



COMPONENTES DO REFRIGERADOR


Sistema frost free e multi flow

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois pode prejudicar o bom funcionamento do produto.




Prateleiras do refrigerador

O seu refrigerador possui 4 prateleiras de vidro temperado removíveis. Você pode trocar de lugar de acordo com as suas necessidades. Para remover a prateleira, puxe-a primeiro para cima e após para fora utilizando as duas mãos.




Gaveta de legumes

Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo.



Porta ovos


Seu refrigerador possui 2 bandejas porta ovos que têm capacidade total para armazenar 12 ovos, e permite ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro do refrigerador como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência.



Compartimento freezer

Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.

O compartimento freezer, de seu refrigerador, possui gavetas para facilitar o acesso dos alimentos. Além disso permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.




Para tirar e colocar as gavetas:

- 1- Puxe a gaveta para fora até travar.
- 2- Levante a parte da frente da gaveta e puxe-a totalmente para fora.
- 3- Para colocá-la no lugar inverta os passos anteriores.


Prateleira Turbo Freezer

Permite um congelamento mais rápido dos alimentos e contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer. Função deve ser acionada na interface do produto. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente.



Separador de garrafas

Seu refrigerador possui um separador de garrafas, localizado na prateleira garrafas. O separador permite acondicionar garrafas de forma organizada e segura.





Dimensões sem embalagem (mm)

	CRE45
Altura (com pés estabilizadores)	1849
Largura	621
Largura com a porta aberta a 115°	898
Profundidade	721
Profundidade com a porta aberta a 90°	1239

Dimensões com embalagem (mm)

Altura	1886
Largura	652
Profundidade	747

Capacidade bruta (litros)

Total	428
-------	-----

Capacidade de armazenagem (litros)

Total	399
Compartimento refrigerador	286
Compartimento freezer	113
Interior do compartimento freezer	*** 95
Porta do compartimento freezer	** 18

Capacidade de congelamento (a cada 24 h) (kg)

Total	3,5
-------	-----

Peso máximo sobre componentes (kg)

Prateleira turbo freezer	17
Gaveta freezer superior	6,5
Gaveta freezer inferior	5
Prateleira porta freezer (cada)	4
Prateleira de vidro (cada)	25
Gaveta de legumes	9,5
Prateleira multiuso (cada)	5
Prateleira garrafas	6

Peso sem embalagem (kg)

Total	69,7
-------	------

Peso com embalagem (kg)

Total	72
-------	----

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

6



SOLUÇÕES DE PEQUENOS PROBLEMAS

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do refrigerador" (Sistema frost free e multi flow).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como operar o controle de temperatura).
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Consul .

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

⚠️ ADVERTÊNCIA**Risco de Explosão**

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA**Risco de Choque Elétrico**

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Ruídos considerados normais**Ruído do sistema frost free e multi flow**

Ruído característico de água escorrendo.

Ocorre quando o refrigerador está fazendo automaticamente o degelo.

**Ruído do sistema de ventilação**

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e multi flow está em perfeito funcionamento.


😊 IMPORTANTE

O ventilador não fica ligado o tempo todo e sua potência varia conforme a necessidade. Ao abrir a porta do freezer, se o ventilador estiver em funcionamento, o ruído será maior.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Parte lateral do produto

Esta é uma região aquecida. Seu produto não possui mais as grades na parte traseira. É normal o aquecimento das laterais, devido ao novo conceito de refrigeração.

**Bandeja de degelo**

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.



ATENÇÃO:
Essa peça **NÃO** deve ser retirada do produto.